

## 1. Funktionen

Produkt verwendet die weit verbreitete 2,4-GHz-Funktechnologie mit den Merkmalen eines geringen Stromverbrauchs, einer langen Signalübertragung und einer starken Entstörung usw. Der produkt verfügt über eine automatische Übertragungsund automatische Synchronisierungsfunktion. Weit verbreitet bei der Steuerung von Hotelbeleuchtung und Heimbeleuchtung.



16 Millionen  
Farben zur Auswahl



Fernbedienung  
Steuerabstand 30m



Farbtemperatur  
einstellbar



Steuerung der Smartphone-app  
(2,4 GHz-Gateway wird benötigt)



Helligkeit /  
Sättigung dimmen



Unterstützt Sprachsteuerung von  
Drittanbietern (2,4 GHz-Gateway wird benötigt)



2.4G RF-Funkübertragungstechnologie




Signalübertragung &  
Modus-Synchronisation



DMX512 steuerbar  
(DMX512 LED-Sender wird benötigt)

## 2. Anleitung zum Verknüpfen von Code / Aufheben der Verknüpfung des Codes

### Anleitung zum Verknüpfen des Codes



Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut.  
(Hinweis: Licht, die verknüpft sind, können nicht erneut verknüpft werden)

### Anweisungen zum Aufheben der Verknüpfung des Codes



Das Aufheben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut.  
(Hinweis: Licht haben keine Verknüpfung, die nicht getrennt werden muss)

## 3. Der Modus “Nicht stören”

Es kann per Fernbedienung aktiviert oder deaktiviert werden

**“Nicht stören” einschalten (breite Verwendung in Bereichen, in denen häufig Stromausfälle auftreten, um Energie zu sparen)**

Drücken Sie die “OFF”-Taste dreimal innerhalb von drei Sekunden und drücken Sie die “ON”-Taste dreimal, Erfolgreich aktiviert, sobald das LED-Licht viermal schnell blinkt.

**Aufmerksamkeit: Der Modus “Nicht stören” ist aktiviert**

1. Wenn das Licht AUS ist (Zum Beispiel: Verwenden Sie app oder Fernbedienung, um das Licht auszuschalten)

Das Licht ist AUS-Status, sobald Sie die Stromversorgung ausschalten und wieder einschalten.

**(Der Benutzer muss den Strom zweimal aus- und wieder einschalten, um das Licht zu aktivieren, oder die APP / Fernbedienung verwenden, um das Licht zu aktivieren.)**

2. Wenn das Licht eingeschaltet ist

Das Licht ist EIN-Status, sobald Sie den Strom einmal aus- und wieder einschalten.

**“Nicht stören” ausschalten**

Drücken Sie innerhalb von drei Sekunden dreimal die “ON”-Taste und dreimal die “OFF”-Taste. erfolgreich geschlossen, sobald das LED-Licht viermal langsam blinkt.

**Aufmerksamkeit: Das Licht ist immer im “ON”-Status, wenn Sie den Strom ein- und ausschalten, nachdem der Benutzer den “Nicht stören”-Modus geschlossen hat.**

## 4. PWM-Hochfrequenz- / Niederfrequenz-Umschaltung

**Umschalten auf hohe Frequenz (16KHz):** unter der Bedingung, dass das Licht eingeschaltet wird

1. Drücken Sie einmal kurz die Taste “**OFF**” der Fernbedienung;

2. Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden 5 Mal kurz auf die Taste “**ON**”. Das weiße Licht blinkt 2 Mal schnell und zeigt erfolgreich an.

**Umschalten auf niedrige Frequenz (250Hz):** unter der Bedingung, das Licht auszuschalten

1. Drücken Sie einmal kurz die Taste “**ON**” der Fernbedienung;

2. Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden 5 Mal kurz auf die Taste “**OFF**”. Das weiße Licht blinkt 2 Mal langsam und zeigt den Erfolg an.


## 5. Signalübertragung

Ein Licht kann die Signale von der Fernbedienung innerhalb von 30m an einen anderen Licht übertragen. Solange sich innerhalb von 30m ein Licht befindet, kann die Reichweite der Fernbedienung unbegrenzt sein.

## 6. Synchronisation der Modi

Verschiedene Beleuchtungen können synchron arbeiten, wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten gestartet werden, von derselben Fernbedienung, im selben dynamischen Modus und innerhalb von 30m Entfernung gesteuert werden.

 The same dynamic mode, the same speed can be synchronized.



## 7. Auswahl der dynamischen Modustabelle

**Wählen Sie dynamische Modustabelle 1:** Während sich das Licht im statischen Modus befindet, drücken Sie kurz die Taste „**S+**“ 5 Mal schnell, bis das blaue Licht 3 Mal langsam blinkt.

**Wählen Sie dynamische Modustabelle 2:** Während sich das Licht im statischen Modus befindet, drücken Sie kurz die Taste „**S-**“ 5 Mal schnell, bis das gelbe Licht 3 Mal langsam blinkt.


## Dynamischer Modus Tabelle 1 (Standard)

| Nummer | Dynamischer Modus         | Helligkeit / Sättigung / Geschwindigkeit |
|--------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1      | Karneval                  | Einstellbar                              |
| 2      | Automatischer Farbwechsel |                                          |
| 3      | Sam                       |                                          |
| 4      | Edelstein                 |                                          |
| 5      | Dämmerung                 |                                          |
| 6      | amerikanisch              |                                          |
| 7      | Fetter Dienstag           |                                          |
| 8      | Party                     |                                          |
| 9      | Langsamer Farbspritzer    |                                          |

## Dynamischer Modus Tabelle 2 (man muss manuell umschalten)

| Nummer | Dynamischer Modus                                   | Helligkeit / Sättigung / Geschwindigkeit |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1      | Farben allmählich ändern                            | Einstellbar                              |
| 2      | Weißes Licht Schrittweise Änderung                  |                                          |
| 3      | RGB allmähliche Änderung                            |                                          |
| 4      | Sieben Farben springen zur Veränderung              |                                          |
| 5      | Springen, um zufällig zu ändern                     |                                          |
| 6      | Rotlicht allmähliche Änderung<br>+3 mal blinken     |                                          |
| 7      | Grünes Licht allmähliche Änderung<br>+3 Mal blinken |                                          |
| 8      | Blaulicht allmähliche Änderung<br>+3 mal blinken    |                                          |
| 9      | Weißlicht allmähliche Änderung<br>+3 Mal blinken    |                                          |


## 8. DMX512 LED-Sender-Anschlussdiagramm



## 9. DMX512 LED-Sender Verknüpfen / Verknüpfen aufheben

Kompatibel mit DMX512 LED-Sender (separat erhältlich)

- 1 Wählen Sie die Zone für den light durch Drücken von " + " oder " - " (zum Beispiel "CH12" bedeutet Zone 12)



### Verknüpfung

Licht ausschalten,  
nach 10 Sekunden  
wieder einschalten

Wenn das Licht an ist, drücken  
Sie innerhalb von 3 Sekunden  
dreimal kurz "SET"

Die Licht blinkt 3 Mal langsam,  
bedeutet, dass die Verknüpfung  
erfolgreich durchgeführt wurde

### Verknüpfung aufheben

Licht ausschalten,  
nach 10 Sekunden  
wieder einschalten

Wenn das Licht an ist, drücken  
Sie innerhalb von 5 Sekunden  
dreimal kurz "SET"

Die Licht blinkt 10 Mal schnell,  
bedeutet, dass die Verknüpfung  
erfolgreich abgeschlossen wurde



Wenn das Verknüpfen oder Aufheben der Verknüpfung fehlgeschlagen ist,  
führen Sie die obigen Schritte erneut aus.

## 10. QR-Code scannen zu Videoanleitung ansehen



Steuerung der Smartphone-app  
(WL-Box1 video)




Sprachsteuerung von  
drittanbietern

## 11. Achtung

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Spannung der Stromversorgung mit der des Lichts übereinstimmt, und überprüfen Sie bitte den Anschluss von Kathode und Anode, andernfalls wird der Licht beschädigt.
2. Bitte schließen Sie die Drähte nicht an, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Bitte erst wieder einschalten, wenn es richtig angeschlossen ist und kein Kurzschluss ist.
3. Nicht professionelle Benutzer können die Beleuchtungskörper nicht direkt demontieren.
4. Bitte verwenden Sie den Licht nicht an einem Ort mit weitreichenden Metallbereichen oder starken elektromagnetischen Wellen in der Nähe, da sonst die Entfernung der Fernbedienung ernsthaft beeinträchtigt wird.

## Kompatibel mit diesen Fernbedienungen (Separat gekauft)



In China hergestellt